

RS485, RS232, Ethernet



輸入128點

開關量信號1

開關量信號2

開關量信號3

開關量信號

3線: 電源V+ 電源V- 信號

溫濕度

風速風量

照度

土壤

RS485, RS232, Ethernet

